

# とりおん AEO K1 KV/RPMメーター 説明書

本製品は、ESCで回したモータのKV値や回転数を計測するメーターになります。  
別途モーターを回すESC、バッテリー、ESCをコントロールする機器が必要になります。

## 使い方

- 1) KV/RPMメーター本体から2本-3本と出ているピンのうち、3本のほうに付属コードのコネクタをマイナスが外側になるように接続します。  
動力用バッテリーに 1S LiPo または 4セルNiMH をご使用の場合は、別途メーター本体用に 6.6V以上の別電源が必要です。本体の余った2本のピンに + が外側になるように別電源を接続してください。



別電源不要の場合 (2S以上のLiPo)



別電源が必要な場合 (1S LiPoなど)

- 2) KM/RPMメーターから出た赤と黒のコードをESCとバッテリーの間の + と - に接続します。
- 3) KV/PRMメーターから出た残りの1本の線を、モーターのいずれかの端子に接続します。
- 4) KV/PRMメーターに電源が入るので、 B ボタンを何回か押して「P:01」に設定します。
- 5) ESCでモーターを回転させると KV値と回転数が表示されます。  
このとき、Aボタンで表示項目を入れ替えることができます。